



# FICHE DE CONTRÔLE

## Marchepied MP PRO

Référence : 02370 0xx



|                              |                 |                            |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Date de vérification : ..... | Site : .....    | Date Sur étiquette : ..... |
| Nom du vérificateur : .....  | Adresse : ..... |                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation</b><br><b>Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification</b><br><b>Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité</b>                                                       | CONFORMITÉ               |                          |
| <b>Contrôle général du produit :</b><br>Contrôler visuellement l'état général du produit                                                                                                                                                                                             | <b>OUI</b>               | <b>NON</b>               |
| Relever la date de gravage du produit, située sur l'intérieur du montant (année – n° jour) 1<br>Exemple : 2020 - 032                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-marche, montant-renfort et montant-plateforme) et que les marches ne tournent pas 2                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que le marchepied ne se déhanche pas                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la bonne fixation et le bon fonctionnement des deux articulations 3                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et l'état du porte outils 4                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et l'état de la plateforme 5                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des roulettes escamotable 6<br>(uniquement si option roulettes escamotable)                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que les sangles sont présentes et non déchirées 7<br>(uniquement sur 02370 007 / 008 / 009)                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et le bon état des sabots 8                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence des étiquettes de sécurité 9                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            |                          |                          |
| Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : <a href="https://www.tubescal-comabi.com/fr/centre-de-documentation">https://www.tubescal-comabi.com/fr/centre-de-documentation</a> |                          |                          |
| Date prochaine vérification :                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |

\*\* Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

